

Films adhésifs pour vitrages et surfaces vitrées

Matériel nécessaire :

- 1 grattoir
- 1 raclette,
- 1 cutter,
- 1 pulvérisateur,
- Papier essuie-tout



Pensez à notre kit de pose pour film – Disponible sur le site www.stores-discount.com !

PRINCIPE DE POSE DES FILMS POUR VITRAGE :



- Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir, la raclette et le pulvérisateur (fig. 1). Puis essuyez l'encadrement avec le papier essuie-tout.



- Retournez le film et appliquez le côté adhésif sur le vitrage (fig. 5).



- Pré-coupez le film avec un cutter à un format supérieur de 2 à 3 cm à celui du vitrage (fig. 2).



- Vaporisez le film pour permettre à la raclette de bien glisser (fig. 6).



- Pour séparer la pellicule de protection, aidez-vous de deux morceaux de scotch (fig. 3).



- Marouflez avec la raclette, du centre vers l'extérieur. (fig. 7)

Prenez soin de commencer par le haut.

C'est ce premier mouvement de haut en bas qui évitera la formation de bulles d'air.



- Détachez la pellicule de protection en mouillant abondamment l'adhésif du film à l'eau savonneuse (fig. 4).



- Recoupez le film à un format inférieur de 2mm à celui du vitrage afin qu'il ne touche pas l'encadrement.

Pour éviter d'endommager le joint de votre vitre, utilisez la raclette et coupez le long de celle-ci à l'aide du cutter (fig. 8).

- Marouflez à nouveau.

Important :

- Des bulles d'air peuvent se former dans les 20 jours suivant la pose, il vous suffit de marouflez à nouveau le film pour supprimer ces bulles
- Ne mettez pas d'eau sur votre film les 20 jours suivant la pose
- Nettoyez vos films **uniquement à l'eau claire**

Une question ? Un conseil ? Contactez nous au **N°Azur 0 810 204 560**

ou par email à contact@stores-discount.fr

PRIX APPEL LOCAL

www.stores-discount.com

